

DİLATASYONLARDA SU YALITIMI YAPILMASI

YÜZEY HAZIRLIĞI :

- Epoksi yapıştırıcının sürüleceği alanlar tozdan, kirden, yağdan, gevşek parçalardan arındırılır.

SU YALITIMI YAPILMASI :

- Dilatasyon içine uygun ölçüde polietilen fitil yerleştirilerek poliüretan derz dolgu macunu uygulanır.
- Su geçirmez dilatasyon bantı dilatasyonun iki tarafına dilatasyon bantı epoksi yapıştırıcı ile yapıştırılacaktır.
- Dilatasyonların her iki tarafına 0,75 kg/mt sarfiyatla dilatasyon bantının polipropilen taşıyıcı kısımlarını örtecek şekilde epoksi tamir harcı spatula yardımıyla sürülür.
- Dilatasyonun üzerine omega yapacak şekilde dilatasyon bantının polipropilen kısımları epoksi yapıştırıcı epoksi tamir harcı üzerine yerleştirilir.
- Dilatasyon bantının polipropilen taşıyıcı kısımlarının üzerine tekrar 1,00 kg/mt sarfiyatla epoksi tamir harcı epoksi yapıştırıcı malzemesi sürülerek dilatasyon detayı bitirilir.

Not: Su yalıtımı uygulaması dilatasyon bantı başladığı yerde bitirilir.

